MODULO WEB SERVER

Credenziali di accesso base

User: admin

Password: admin

Indirizzo macchina

IP: 192.168.1.254

SUBENET MASK: 255.255.255.0

GATEWAY: 192.168.1.1

PORT http: 2020

Accesso al modulo web server dal browser Internet all'interno della propria rete domestica

NOTA BENE: si raccomando l'utilizzo del browser Mozilla Firefox: la compatibilità con altri browser e testata ma non garantita.

| © Web 192.168.1.254:2020 | | 🖈 🔛 🗧 Cerca con Google |
|---|-------------|------------------------|
| ntenuti Cerca Glossario Guida Prima Precedente Successiva Ultima Su Copyrig | ght Autore | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | WEB CONTROL | |
| | | |
| | V 1 | |
| | - 0 | |
| | | |
| | LOGIN | |
| | | |
| | | |
| | | |

Inserire il nome utente e la password impostati dalla fabbrica:

User: admin

Password: admin

NOTA BENE: si suggerisce la modifica delle chiavi di accesso.

ATTENZIONE:

Appuntarsi in un luogo sicuro e certo le credenziali di accesso,

qualora queste vengano modificate dalle chiavi di fabbrica.



Configurazione SMTP mittente per allerta mezzo email:

Accedere al web server con le precedenti credenziali, quindi selezionare la voce EMAIL dal menu laterale

PREFERENZE

| Swimming P | OOI Contro CONFIGURAZIO | I Panel DNE E-MAIL | | | |
|---|---|--|---------|---|--|
| · DISPLAY | | EMAIL ALLARN | NE A: | | |
| L <u>TIMER</u> L <u>ALLARMI</u> | | Indirizzo emai | i | Abilita email | |
| PROGRAMMAZIONE TIMER | | | | | |
| └ <u>TIMER GENERICI</u> └ <u>TIMER IDRO</u> △ <u>ABILITAZIONE ALLARMI</u> └ <u>USCITE</u> └ <u>INGRESSI</u> | | IMPIANTO N. 1 | Text E- | A | |
| ▼ PREFERENZE | - CONFIG. SM | MTP - MITTENTE | b. | | |
| L PASSWORD RESET SETUP | Indirizzo Porta S Email r Usernar Passwo Email a | o IP SMTP SMTP mittente me ord autenticazione | | 212.48.24.41 25 provai@libero.it prova.energy ••••••••• | |

Compilare i campi seguenti con i dati relativi al proprio provider di posta elettronica per l'invio delle email

di allerta

| CONFIG. SMTP - MITTENTE: | |
|--------------------------|------------------|
| | |
| Indirizzo IP SMTP | 212.48.24.41 |
| Porta SMTP | 25 |
| Email mittente | provai@libero.it |
| Username | prova.energy |
| Password | ••••• |
| Email autenticazione | |
| SALVA | |



Modifica dell'indirizzo di rete del modulo web server

Dopo aver eseguito l'accesso al modulo remoto procedere alla modifica dei parametri di rete associati allo stesso, accedendo alla voce IP del menu PREFERENZE: andranno inseriti i campi IP, Subnet Mask, Gateway della propria rete ed andrà mappa la porta 2020 nel caso di un FIREWALL per consentire l'accesso alla macchina anche da fuori rete.

| Swimming F | POOL COL | ntrol Panel Razione ip web server | | | |
|---|----------|--------------------------------------|-------|------------------------------|--|
| • DISPLAY | | IZZI DI RETE | | | |
| L <u>TIMER</u> L <u>ALLARMI</u> | | IP: | | 192.168.1.254 | |
| PROGRAMMAZIONE TIMER | | Subnet Mask: Gateway: | | 255.255.255.0 192.168.1.1 | |
| <u>TIMER GENERICI</u> <u>TIMER IDRO</u> <u>ABILITAZIONE ALLARMI</u> <u>USCITE</u> | | Port HTTP: | SALVA | 2020 | |
| PREFERENZE | | | | | |
| ■ <u>E-MAIL</u> ■ <u>PASSWORD</u> ■ <u>RESET</u> ■ <u>SETUP</u> | | | | | |

Accesso al modulo web server dal browser Internet da rete esterna

Si ricorda che per l'accesso dall'esterno della rete l'Host dovrà avere un indirizzo IP fisso:

link: http://indirizzo IP esterno:2020/

