SAFETY COVER

ATTENZIONE

1. Leggi e segui tutte le istruzioni.
2. Per ridurre il rischio di danneggiamento, non consentire ai bambini di utilizzare questo prodotto a meno che non siano costantemente sorvegliati.
3. **È obbligatorio avere la pompa svuotateli e prepararla per un uso corretto ogni volta che la piscina sia chiusa dalla copertura.**
4. Controllare frequentemente la copertura per rilevare segni di deterioramento o debolezza.

NOTA BENE

La prima e la più importante componente della sicurezza della piscina è la supervisione costante dell'area della piscina da parte degli adulti. Non vi è alcun sostituto più della supervisione di un adulto.

Leggere attentamente e
conservare per futura consultazione

CPA SRL
Via Don Demetrio Castelli 71, 12060 Roddi (CN)
Tel: 0173.615693 | 0173.620643
info@cpa-piscine.it

RACCOMANDAZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO

Questo manuale ha lo scopo di istruire i proprietari della Safety Cover sul corretto funzionamento e manutenzione del loro sistema di copertura.

GLI OPERATORI DELLA COPERTURA.

Solo persone responsabili e istruite possono utilizzare la copertura. Ai bambini non dovrebbe essere consentito di utilizzare questo prodotto a meno che non siano sempre strettamente sorvegliati.

FUNZIONAMENTO DELLA POMPA SVUOTA TELI

Una copertura con un'eccessiva quantità d'acqua al di sopra del telo, a livello di sicurezza, presenta lo stesso rischio di una piscina aperta.

Eventuali accumuli d'acqua sulla superficie della copertura devono essere rimossi immediatamente. Ogni sistema di copertura viene fornito con una pompa che rileva automaticamente l'acqua e la rimuove, a condizione che la pompa sia funzionante, posizionata correttamente e mantenuta secondo le istruzioni del produttore della pompa.

La pompa deve essere in posizione verticale, al centro della copertura e collegata ad una presa protetta ogni volta che la piscina è chiusa dalla copertura. È necessario seguire tutte le istruzioni del produttore della pompa per quanto riguarda il suo uso e manutenzione.

Dopo che la pompa ha rimosso tutta l'acqua dalla copertura, potrebbe essere necessario spostare la pompa in altre posizioni per rimuovere tutta l'acqua accumulata. Non azionare la copertura Safety Cover con la presenza di acqua sopra il telo di copertura.

PISCINA PARZIALMENTE COPERTA

Coprire o scoprire sempre completamente la piscina.

La piscina parzialmente coperta può rappresentare un pericolo per la sicurezza. Non permettere mai a nessuno di nuotare sotto la copertura.

LIVELLO DELL'ACQUA DELLA PISCINA

Mantenere il livello dell'acqua all'altezza media dell'apertura dello skimmer. Se l'acqua scende al di sotto di questo livello, la copertura potrebbe essere sottoposta ad uno sforzo eccessivo. Non coprire mai la piscina senza il corretto livello dell'acqua in piscina. L'acqua sostiene tutto il peso della superficie del telo. Se il livello dell'acqua è basso e la pioggia o l'acqua di superficie si accumula sul telo, il peso potrebbe danneggiare il bordo e / o il sistema di copertura.

Durante l'inverno, il livello dell'acqua deve essere abbastanza alto da supportare l'accumulo di scioglimento della neve. La pompa svuotateli deve essere sul telo di copertura e collegata correttamente.

PUNTI DI CONTROLLO DOPO L'INSTALLAZIONE

TELO DI COPERTURA

Tutti i teli di copertura si restringono lentamente negli anni se esposti alle intemperie e ai prodotti chimici della piscina. Infatti il telo di copertura è realizzato più largo rispetto alla misura d' interasse delle guide di scorrimento, presentando così pieghe e grinze quando viene completamente srotolato sull'acqua della piscina. Vi sono diverse ragioni:

1. Se il telo di copertura viene realizzato troppo stretto, solleciterà le guide e non funzionerà in modo corretto rischiando di causare danneggiamenti prematuri sia per quanto concerne il telo stesso che l'intero meccanismo.
2. Il telo di copertura è soggetto a restringimento. L'entità della variazione si differenzia a seconda delle condizioni atmosferiche, in particolare al suo tempo di esposizione al sole. Questa variazione viene sempre aggiunta, in fase di produzione, al telo stesso in modo da compensare il restringimento sopra descritto.
3. La copertura deve giacere sull'acqua. La maggior parte della forza di sostegno della copertura proviene dal supporto dell'acqua direttamente sotto il telo di copertura.

ASSEMBLAGGI RUOTE

Nei modelli Safety Cover con guide sopra bordo (configurazione A e B), controllare che gli angoli anteriori della copertura siano fissati ai gruppi ruota.

PAVIMENTAZIONE

Durante le operazioni di svolgimento/arrotolamento del telo di copertura, si raccomanda di evitare lo sfregamento contro superfici taglienti o spigoli vivi che potrebbero danneggiare il prodotto.

TUBO DI TESTATA

Il tubo di testata il quale porta il telo di copertura non deve trascinarsi su nessuna parte sulla pavimentazione o sul bordo mentre si sposta avanti e indietro attraverso la piscina.

MANUTENZIONE E CURA

PULIZIA DELLA COPERTURA

Quando si scopre la piscina, l'acqua nella piscina viene trasferita dalla piscina alla superficie superiore della copertura. Il sole poi la asciuga, provocando alte concentrazioni di cloro sulla parte superiore della copertura che possono danneggiare il tessuto. Lavare la copertura con un detersivo per piatti a mano delicato ogni 3-6 mesi per rimuovere questo accumulo. Non utilizzare detersivo per bucato.

LIVELLO DELL'ACQUA

Mantieni il livello dell'acqua nella piscina a un livello medio dello skimmer. Se la piscina ha un livello d'acqua troppo alto, l'acqua può superare il livello della parete che divide la piscina e il vano copertura e dunque allagare l'intero meccanismo.

PULEGGE

Le pulegge malfunzionanti possono causare la rottura delle funi. In climi ventosi e polverosi, pulire i cuscinetti con la frequenza necessaria per assicurarsi che girino liberamente. Lavare attentamente tutte le superfici del meccanismo per evitare l'accumulo di polvere fine o sabbia sulle superfici in movimento del meccanismo.

CHIMICA DELL'ACQUA

Si suggerisce di coprire solo l'acqua della piscina equilibrata. Se l'acqua è temporaneamente sbilanciata a causa di additivi chimici, coprire la piscina potrebbe danneggiare la copertura prematuramente. L'acqua con un equilibrio chimico inadeguato può, a lungo termine, ridurre notevolmente la durata prevista del telo.

Per le piscine in cui si utilizzano prodotti chimici a rilascio prolungato (prodotto residuale es. cloro, bromo, elettrolisi, etc.) si consiglia di attendere 30 minuti dall'apertura della copertura prima di fare il bagno in piscina.

Utilizzare frequentemente un buon kit di test per mantenere il corretto equilibrio chimico. L'acqua della piscina deve sempre rispettare i seguenti valori:

- Cloro - max 1,5 ppm
- pH - max 7,2.

Il deterioramento del rivestimento prematuro che è il risultato di un bilanciamento chimico improprio non è coperto dalla garanzia.

PRECAUZIONI ED ACCORGIMENTI

- Utilizzare questo prodotto esclusivamente per lo scopo al quale è destinato, qualsiasi altro utilizzo diverso dal coprire lo specchio d'acqua della vasca può risultare pericoloso per gli utenti e per il prodotto stesso;
- La sicurezza in fase di movimentazione della copertura è garantita unicamente dall'azionamento di una persona presente, con piena visuale della piscina e della copertura in movimento;
- La copertura dev'essere utilizzata solo dopo che l'acqua della piscina abbia raggiunto un livello minimo in vasca: il pelo libero dell'acqua non dev'essere a più di 15 cm[1] al di sotto delle guide. In nessun caso la copertura può essere lasciata sulla piscina senza il livello dell'acqua corretto (≤ 12 cm dal filo inferiore della guida);
- Non utilizzare la copertura a vasca vuota;
- Nel periodo di svernaggio, si raccomanda di togliere alimentazione al motore della copertura per tutto il suo inutilizzo.

RACCOMANDAZIONI PER IL PERIODO INVERNALE

La copertura automatica Safety Cover può essere utilizzata anche come copertura invernale solo se vengono rispettate le seguenti condizioni:

1. Durante il periodo invernale dev'essere mantenuto il corretto livello dell'acqua della piscina (la copertura dovrebbe normalmente toccare l'acqua a non più di 15 cm al di sotto delle guide). Se la piscina perde acqua a causa di una perdita o per qualsiasi altro motivo, potrebbe non esserci supporto sufficiente per la copertura. Ciò potrebbe causare la rottura delle guide, il danneggiamento dei pattini di scorrimento e del telo stesso.
2. È obbligatorio l'utilizzo della pompa svuota teli.
   La presenza di eccessive quantità d'acqua, neve o ghiaccio sopra la copertura può causare gravi danni alla copertura stessa. Il tentativo di rompere o rimuovere neve o ghiaccio dalla copertura può causare danni sia al telo di copertura che alle guide di scorrimento funi.
   La copertura non dev'essere mai utilizzata se presenta acqua, neve o ghiaccio.
3. Foglie e detriti devono essere rimossi dal telo di copertura man mano che si accumulano in modo da evitare macchie e danni al telo stesso.

[1] La quota effettiva tra il pelo libero dell'acqua e il bordo può variare a seconda delle condizioni di progetto.

ETICHETTATURA DI SICUREZZA

L'area della piscina su cui è installata la copertura deve possedere un'etichettatura di sicurezza da apporre obbligatoriamente in luogo visibile in prossimità della copertura:

NON SALIRE SULLA COPERTURA	
	SORVEGLIARE I BAMBINI
	VERIFICARE CHE ALLA CHIUSURA DELLA COPERTURA NON SIANO PRESENTI IN VASCA PERSONE, ANIMALI O OGGETTI GALLEGGIANTI

RISOLUZIONI DEI PROBLEMI

Segnale	Problema	Soluzione
La copertura né si arrotola né si srotola.	A. L'interruttore di circuito è scattato. B. Vi è un'eccessiva quantità di acqua, neve o ghiaccio sul telo di copertura. C. È presente un'eccessiva quantità di acqua della piscina all'interno del vano copertura. D. Il telo di copertura è aderente alla pavimentazione. E. Il motore necessita di assistenza.	A. Ripristinare l'interruttore di circuito. B. Utilizzare la pompa svuota teli. C. Togliere l'acqua attraverso una pompa a sentina o altro dal vano copertura. D. Sollevare il telo e asciugare la pavimentazione. E. Chiamare il rivenditore.
La copertura si arrotola in modo non uniforme.	A. Le funi non hanno la stessa lunghezza. B. La copertura presenta una resistenza irregolare mentre si ritrae.	A. Regolare le funi in modo che siano esattamente della stessa misura su entrambi i lati. B. Stringere leggermente i freni del meccanismo del motore, non serrarli completamente.
La copertura non arriva a coprire totalmente la piscina.	A. Le funi non hanno la stessa lunghezza.	A. Regolare le funi in modo che siano esattamente della stessa misura su entrambi i lati.
La copertura sembra essere sotto sforzo.	A. La copertura presenta un attrito eccessivo durante il funzionamento. B. Il telo di copertura è aderente alla pavimentazione. C. Vi è la presenza di detriti nel vano di copertura. D. Il telo di copertura è troppo stretto. E. Il freno è troppo stretto.	A. Pulire le guide e tutte le parti di scorrimento funi. B. Sollevare il telo e asciugare la pavimentazione. C. Pulire il vano di copertura. D. Alzare il livello dell'acqua o riposizionare la copertura. E. Allentare il freno.

C.P.A. srl non si assume alcuna responsabilità per danni o incidenti derivanti da modifiche del sistema di apertura a chiave in dotazione al sistema.

NOTE

- CPA srl esclude ogni responsabilità per il mancato rispetto delle vigenti norme di sicurezza per i singoli settori tecnici interessati dal presente documento.
- Le informazioni contenute nel presente manuale possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.